

# ISOVER Vario® Soklitihendi paigaldusjuhhis



**Aluspind** peab olema puhas ja tasane. Enne ISOVER Vario® Soklitihendi paigaldamist tuleb vundament puhastada igasugusest lahtisest prahist ning betooni ja segu tükkidest.

**Oluline on**, et tihend paigaldatakse õiget pidi – Soklitihendil olevad kõrgendus-profiilid peavad jääma allapoole vastu vundamenti. Juhul kui vundamendist on välja jäetud keermeslatid aluspuu kinnitamiseks, siis sel juhul kinnita soklitihend läbi nende.

Vajadusel kinnitage paigalduse ajaks Soklitihend vastavate naelte või klambritega.



**Soklitihendi lõikamiseks** sobib nn vaibanuga. Kasutage nurgikut, et lõikekoht jääks sirge.



Lõigake pealmiselt Soklitihendilt omavahelise ülekatte ulatuses (ca 100 mm) maha Soklitihendi alumisel poolel paiknevad **kõrgendusprofiilid**. Seejärel asetage eemaldatud kõrgendusprofiilidega Soklitihend teise Soklitihendi peale.

**Nurgaühenduste puhul** on protsess ning tööjärg samasugune kui liitekohal.



Vario® Soklitihendi **liitekohad** tuleb tihendada liiteteibiga Vario® Multi-Tape SL.



Paigalda vundamendile **aluspuu**.



Kinnita aluspuu vundamendile näiteks **kergebetoonkruvidega** või muude kinnititega vastavalt projekterija juhistele.