

# Puistevillamasina ST-40 kasutusjuhend

Puistevillaagregaat ST-40 on mõeldud ISOVER InsulSafe puistevilla paigaldamiseks ainult horisontaalpinnale. Kogu protsessi ajakulu aluseks võib arvestada, et villa puistamistöö kiiruseks on ca 3...4 m<sup>3</sup>/h.

## Enne masina käivitamist:

1. Veendu, et paigaldusagregaat asetseks kindlal (tugeval) aluspinnal.
2. Keri paigaldusvoolik agregaadist sirgelt lahti kuni paigalduskohani.
3. Juhtpuldi kaabel paigaldajani / paigalduskohani ei tohi olla pingul.
4. Puistevillaagregaadi toitekaabel peab olema vähemalt 3 x 2,4 millimeetrise ristlõikega. NB! Ei tohi kasutada trummelpikendusjuhet !
5. Veendu, et agregaaadi kilbi ON/OFF lüliti oleks asendis 0.

NB! Puistevillaagregaadi ja paigalduskoha maksimaalne vahekaugus on 20 meetrit. Paigaldustorustik vedada lühimat teed pidi.

## Masina käivitamine:

6. Veendu, et paigalduskohas olev inimene on paigaldustööks valmis ja varustatud ettenähtud isikukaitsevahenditega: kindad, kaitseprillid ja tolmumask.
7. Ühenda masin vooluvõrku.
8. Käivita agregaat, keerates juhtpuldil ON/OFF lüliti asendisse 1.

Isolatsiooni etteandmine:

9. Täida agregaaadi kolu maksimaalselt kuni  $\frac{1}{4}$  ulatuses ISOVER InsulSafe tootega.
10. Töötavasse agregaaadi kolusse ei tohi panna kätt ega võõrkehi.
11. ÄRA VISKA PUISTEVILLA kilepakendit KOLUSSE !

**Masina seiskamine/töö lõpetamine:**

12. Lase masina kolu ja voolikud puistevillast tühjaks.
13. Lülita masin välja, keerates juhtpuldil ON/OFF lüliti asendisse 0.
14. Ühenda vooluvõrgust lahti toitekaabel.
15. Keri kokku juhtpuldi kaabel ja paigaldustorustik.

**AVARII KORRAL**

Kui masina kolusse tekib ummistus või satub võõrkeha, seiska masin koheselt kasutades hädaseis lülitit! Agregaat seiskub. Ära ürita eemaldada agregaaadi kolust midagi enne, kui oled voolujuhtme võrgust lahti ühendanud!



**Cramo Estonia AS**  
Kadaka tee 131, Tallinn  
Tel: 683 0830, mob: 52 088 10



**Saint-Gobain Ehitustooted AS**  
Peterburi tee 75, Tallinn  
Tel: 6 057 960