



KASUTUSJUHHIS:

Teip paigaldatakse nii, et aurutõkke ühenduskoht jääb teibi keskohta. Kaitsepaber eemaldatakse vähehaaval ühenduskoha kinnitamise edenemise järgi. Kui teip on oma kohal, tuleb hea nakke tagamiseks seda käe ja rulliga aluse vastu suruda. Teibitav pind peab olema tolmu- ja rasvavaba. Poorsetel pindadel kasuta teipi VarioBond. Vajadusel eelnevalt krohvida ja katta nakkedispersiooniga (näit. Vario® DF liimmassi vesilahus ca 1:3). Sama lahendust võib kasutada ka hooveldamata puidu katmiseks enne teipimist.