



KASUTUSJUHIS:

Lae ja seinä ühenduskohas tuleb aurutõke paigaldada piisava ülekatte ja mahubaruga. Vajadusel kasutada tiheduse tagamiseks tugevdatud ühendust. Põrandate puhul tuleb aurutõke ühendada õhutihedalt näiteks tihendusmassi Vario® DF või teip VarioBond abil.