



KASUTUSJUHIS:

Isover Vario®/ VapoBlock paigaldatakse konstruktsiooni soojale küljele terve ja ühtlase kihina kuni 1/3 sügavusele soojuskihi paksusest. Membraanid kinnitatakse puitkarkassile klambritega 200 mm sammuga. Klambrid on soovituslik hea auru- ja õhutiheduse tagamiseks üle teipida. Ühendus- ja jätkukohtades tuleb teha ülekatted vähemalt 100 mm ulatuses mis tihendatakse teibiga Vario® KB 3 või MultiTape SL. Tooted võib paigaldada seina kas horisontaalselt või vertikaalselt. Katkised kohad membraanis tuleb enne siseviimistluse paigaldamist parandada sama aurutõkke materjaliga.

ISOVER Vario® TightTec B - talade läbiviikude tihendamiseks.

Paigaldage esmalt alumine talatihend ja kinnitage see klambritega tala külge. Paigaldage analoogselt ülemine tihend. Läbiviigutihendid teibitakse aurutõkke külge teibiga MultiTape SL.