



KASUTUSJUHI S:

Isover Vario®/ Vapoblock paigaldatakse konstruktsiooni soojale küljele terve ja ühtlase kihina kuni 1/3 sügavusele soojustuskihi paksumest. Membraanid kinnitatakse puikarkassile klambritega 200 mm sammuga. Klambrid on soovituslik hea auru- ja õhurõhude tagamiseks üle teipida. Ühendus- ja jätkukohtades tuleb teha ülekatte vähemalt 100 mm ulatuses mis tähendatakse teibiga Vario® KB 3 või Multitape SL. Tööted võib paigaldada seinna kas horisontaalselt või vertikaalselt. Katkised kohad membraanis tuleb enne sisewiimistuse paigaldamist parandada sama aurutõkke materjaliga.

Teip paigaldatakse nii, et aurutõkke ühenduskohad jääb teibi keskkohta. Katsepaber eemaldatakse vähehaaval ühenduskoha kinnitamise edenemise järgi. Kui teip on oma kohal, tuleb hea nakke tagamiseks seda käe ja rulliga aluse vastu suruda. Teibitav pind peab olema tolm- ja rasvavaba. Põrasetel pindadel kasuta teipi VarioBond. Vajadusel eelnevalt krohvida ja kahta nakkedispersiooniga (näit. Vario® DF liimmassi vesilahus ca 1:3). Sama lahendust võib kasutada ka hõõveldamata puidu katmiseks enne teipimist.

Lae ja sein ühenduskohas tuleb aurutõkke paigaldada piisava ülekatte ja mahutaruga. Vajadusel kasutada tiheduse tagamiseks tugevdatud ühendust. Põrandate puhul tuleb aurutõkke ühendada õhurõhudealt näiteks: tihendusmassi Vario® DF või teip VarioBond abil.

Paigaldage läbiviigutihend oma kohale ja kontrollige, et nakkepind on sile, kuiv, tolm- ja rasvavaba. Tihendid paigutatakse läbiviikude peale ja ühendatakse õhurõhudealt aurutõkketle külge tihendi oma liimi abil eemaldades kattepaberi. Tihendi servad teipida Multitape SL-ga. Vajadusel kasutatakse lisatihendamiseks tihendusmassi Vario® DF.