

ISOVER Vario Soklitihendi paigaldamine vudamendile 07-2024



Aluspind peab olema puhas ja tasane. Enne Isover Vario Soklitihendi paigaldamist tuleb vundamendit puhastada igasugusest lahtisest prahist ning betooni ja segu tükkidest. Oluline on, et tihend paigaldatakse õiget pidi – Soklitihendil olevad kõrgendusprofiilid peavad jääma allapoole vastu vundamenti. Juhul kui vundamendist on välja jäetud keermeslatid aluspuu kinnitamiseks, siis sel juhul kinnita soklitihend läbi nende. Vajadusel kinnitage paigalduse ajaks Soklitihend vastavate naelte või klambritega.



Soklitihendi lõikamiseks sobib nn vaibanuga. Kasutage nurgikut, et lõikekoht jääks sirge.



Lõigake pealmiselt Soklitihendilt omavahelise ülekatte ulatuses (ca 100 mm) maha Soklitihendi alumisel poolel paiknevad kõrgendusprofiilid. Seejärel asetage eemaldatud kõrgendusprofiilidega Soklitihend teise Soklitihendi peale. Nurgaühenduste puhul on protsess ning tööjärg samasugune kui liitekohal.



Vario Soklitihendi liitekohad tuleb tihendada liiteteibiga Vario MultiTape SL.



Paigalda vundamendile aluspuu.



Kinnita aluspuu vundamendile näiteks kergbetoonkruvidega või muude kinnititega vastavalt projekteerija juhistele.